

Chumbador passante com gargalo Auto-perfurante Rosca externa



- Instalação fácil e rápida com auxílio do martelete.
- · Dispensa uso de broca.
- Segurança no diâmetro e profundidade exata do chumbador.
- · Permite montagens passantes.

método de aplicação





características técnicas

Componentes:	Chumbador com gargalo, bucha, porca e arruela lisa.				
Aplicação:	Com o auxílio do martelete, acoplado o chumbador ao mandril, onde o diâmetro do furo e a profundidade são controladas pelo próprio chumbador.				
Expansão:	Formada pela expansão do chumbador provocada pela bucha, dando total segurança.				

Código	Diâmetro da rosca	Compr. do chumabador	Compr. da rosca (mm)	Profund. mínima do furo (mm)	Espessura máxima a ser fixada (mm)	C.A.M no concreto (kgf)*
03350	3/8"	3"	30	45	20	1.830
03351	1/2"**	3.1/2"	35	55	20	2.760
03352	5/8"	4.3/8"	45	65	28	3.580
03353	3/4"	4.7/8"	45	80	25	3.940

- * Nota: Carga de arrancamento média apurada em laboratório, determina os limites máximos. Para calcular o coeficiente de segurança e resistência ao cisalhamento, consulte na seção "Dados Técnicos" os respectivos itens: Coeficiente de Segurança. e Carga de Resistência ao Cisalhamento.
- ** Rosca 1/2" 13 UNC ou 12 W (sob consulta).



Faça o furo usando o próprio chumbador acoplado ao mandril do martelete ou furadeira na profundidade mínima indicada.





Retire o chumbador, limpe o furo e introduza o conjunto com a bucha. Acione a ferramenta para provocar a expansão.





Com auxílio da própria furadeira ou golpe de marreta, quebre o gargalo cônico.



Posicione o componente a ser fixado, coloque a porca concluindo a instalação.